morphée
Breathe & Shine

# sunny




Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 1 29/07/2026 10:44

**Is this your first use? Choose your language!**
On startup, the numbers 1, 2, 3 and 4 appear on the screen.
Each number corresponds to a language.
Use the buttons − and + to scroll through the languages.
When the number 1 flashes on the screen, you hear "English".
Press the button to select English.
**Find us on page 3**

**¿Es su primer uso? ¡Elija su idioma!**
Al inicio, los números 1, 2, 3 y 4 aparecen en la pantalla.
Cada número corresponde a un idioma.
Utilice los botones − y + para desplazarse por los idiomas.
Cuando el número 2 parpadea en la pantalla, se escucha "español".
Pulsa el botón para seleccionar español.
**Encuéntranos en la página 13**

**És el vostre primer ús? Trieu el vostre idioma!**
En iniciar-se, els números 1, 2, 3 i 4 apareixen a la pantalla.
Cada número correspon a una llengua.
Utilitzeu els botons − i + per desplaçar-vos pels idiomes.
Quan el número 3 parpelleja a la pantalla, sentiu "català".
Prem el botó per seleccionar català.
**Troba'ns a la pàgina 23**

**È il tuo primo utilizzo? Scegli la tua lingua!**
All'avvio, sullo schermo compaiono i numeri 1, 2, 3 e 4.
Ogni numero corrisponde a una lingua.
Usa i pulsanti − e + per scorrere tra le lingue.
Quando il numero 4 lampeggia sullo schermo, si sente "italiano".
Premi il pulsante per selezionare italiano.
**Ci troverai a pagina 33**



Hello! We created **Sunny** so your child
can start each day feeling happy, smiling,
and ready to discover new things.

**Sunny** is an educational alarm clock: it wakes your child with a blue light
that lets them know it's okay to get up, along with their choice of:

- 365 fun discoveries and positive thoughts
- Soft music (4 options)
- Nature sounds (4 options)
- Educational wake-up mode only:
  the blue light (without sound)

**Sunny** also helps your child wind down at bedtime
by turning into a **night light**.

The entire **Morphée** team wishes your child starts every day
with a smile and stars in their eyes!



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 2-3 29/07/2026 10:44




We designed **Sunny** to be as simple and intuitive as possible.
We still recommend taking a few moments to read through these pages:
they will help you get familiar with the device and
make the most of all its features.





Guillaume



Charlie

The founders of Morphée
have a message for you.

# Contents


Setting the time P7
Setting the alarm P8
The secrets of Sunny P10
Night light P11
The Morphée family P12
Legal information & credits P43
Contact us P43





Have you discovered **Sun**, the grown-up version of **Sunny**? An alarm clock featuring 365 positive thoughts and a sunrise simulator.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 4-5 29/07/2026 10:44

## A Closer Look at **Sunny**







# Setting the time

### 1 Choose between 12-hour or 24-hour format

- Press and hold the button until “hr 24” starts flashing on the screen.
- Then use the − and + buttons to choose your preferred format (24h or 12h), and press the button again to confirm.

### 2 Set the hours and minutes

Next, adjust the hours and minutes using the − and + buttons, then confirm each step by pressing the button.





Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 6-7 29/07/2026 10:44

# Setting the alarm

· **Sunny** is an educational alarm clock: when it goes off, its base lights up blue to let your child know it's time to get up!

Press and hold the button until the alarm time starts flashing. You can now personalise your wake-up routine in 3 simple steps:

## 1 Set the alarm time

Adjust the alarm time using the − and + buttons, then confirm by pressing the button.

## 2 Choose the alarm type

Once the alarm time has been set, the icons for the 4 alarm types will appear.

Using the − and + buttons, select your preferred alarm type:

· : wakes your child with a new fun discovery, little challenge or positive thought every morning. For a gentler wake-up experience, the voice is preceded by 20 seconds of gradually rising birdsong.
Confirm your choice with the button.

· 4 music tracks numbered 2 to 5. Confirm your choice with the button.

· 4 nature sounds numbered 6 to 9 (Birds in the Meadow, Atlantic Waves, Birds in the Forest, Alpine River). Confirm your choice with the button.

· : educational wake-up mode. At wake-up time, only **Sunny**'s blue light turns on to let your child know it's time to get up **(without sound)**.
Confirm your choice with the button.

## 3 Adjusting the alarm volume

Then press the − and + buttons to select the alarm volume and confirm with

· You can turn off the alarm by pressing any button!
· You can deactivate (or reactivate) the alarm with a short press of the button.
· When the alarm time is displayed on the screen, the alarm is activated.
· In the event of a power cut, the time will continue running thanks to the internal battery. When the power comes back on, the alarm will still ring at the scheduled time.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 8-9 29/07/2026 10:44

# The secrets of Sunny

1. Wake-ups with voice guidance and positive thoughts always begin with 20 seaconds of gradually rising birdsong.

2. To listen again to the last positive thought, press the and buttons simultaneously.

   Playback begins with birdsong. To stop the session at any time, press any button.

3. "When you snooze, you lose..."

   The Snooze Zzz option is there for those tougher mornings: simply press the − and + buttons at the same time to activate it!

   But the best habit is still getting up with the very first alarm - your body will thank you for it! By pressing the − and + buttons simultaneously several times, a countdown (10, 20 or 30 min) will activate: this is the number of minutes remaining before the next alarm goes off.

4. If you want to change the language, simply press and hold the and buttons simultaneously. Then 1 will appear. Use the ⊖ and ⊕ buttons to select your language, and confirm by pressing the button.



# Night light

- A short press on the button allows your child to turn the night light on or off.
- Pressing and holding the same button activates the night light and lets you choose the duration using the − and + buttons: 15, 20 or 30 minutes.
  Confirm your choice by pressing the button.
- Then choose the light intensity (3 levels) using the − and + buttons and confirm your selection by pressing



- The night light gives off a warm yellow glow, different from the blue light used by the educational wake-up mode to let your child know it's time to get up.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 10-11 29/07/2026 10:44

# The Morphée family

Have you discovered all the **Morphée** products already helping more than 1 million children and adults relax, unwind and feel better every day?



**Morphée**
fall asleep easily
210 audio sessions designed by sleep experts



**My Little Morphée**
fall asleep easily
192 soothing stories and gentle melodies created by sleep experts



**Zen**
relieve stress instantly
72 meditation and sophrology sessions lasting 2 or 5 minutes



**Totem**
fun away from screens
160 fun audio games to play with family or friends




**Sun**
wake up happy
365 positive thoughts and inspiring quotes



**Moon**
fall asleep under the stars
Night light, star projector and soothing sounds



**Gaby**
the guardian of dreams
A comforting soft toy with gentle melodies and soothing sounds







¡Hola! Hemos creado **Sunny** para que tu hijo empiece cada día de buen humor, con una sonrisa y ganas de descubrir cosas nuevas.

**Sunny** es un despertador educativo: despierta a tu hijo con una luz azul que le indica que ya puede levantarse y, además, puede elegir entre:

- 365 descubrimientos divertidos y pensamientos positivos
- Música suave (4 opciones)
- Sonidos de la naturaleza (4 opciones)
- Solo modo despertador educativo: la luz azul (sin sonido)

**Sunny** también acompaña a tu hijo a la hora de dormir transformándose en una **luz nocturna**.

¡Todo el equipo de **Morphée** desea que tu hijo empiece cada día con una sonrisa y estrellas en los ojos!



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 12-13 29/07/2026 10:44




Hemos diseñado **Sunny** para que sea lo más sencillo e intuitivo posible.
Aun así, te recomendamos leer estas páginas:
te ayudarán a familiarizarte con su funcionamiento
y a disfrutar al máximo de todas sus funciones.





Guillaume



Charlie

Los fundadores de Morphée
tienen un mensaje para ustedes.

# Índice


Ajustar la hora P17
Configurar la alarma P18
Los secretos de Sunny P20
Luz nocturna P21
La familia Morphée P22
Información legal y créditos P44
Contacto P44





¿Conoces **Sun**, el hermano mayor de **Sunny** para adultos? Un despertador con 365 pensamientos positivos y un simulador de amanecer.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 14-15 29/07/2026 10:44

## Sunny al detalle







# Ajustar la hora

### 1 Elegir el formato de 12 h o 24 h

· Mantén pulsado el botón hasta que aparezca “hr 24” parpadeando en la pantalla.

· Después, utiliza los botones - y + para elegir el formato que prefieras (24 h o 12 h) y pulsa de nuevo el botón para confirmar.

### 2 Ajustar las horas y los minutos

A continuación, ajusta las horas y los minutos con los botones **−** y **+** y confirma cada paso pulsando el botón





Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 16-17 29/07/2026 10:44

# configurar la alarma

· **Sunny** es un despertador educativo: cuando se activa, su base se ilumina en azul para indicar a tu hijo que ya puede levantarse.

Mantén pulsado el botón hasta que la hora de la alarma empiece a parpadear. Ahora puedes personalizar el despertar en 3 sencillos pasos:

## 1 Ajustar la hora de la alarma

Configura la hora de la alarma con los botones − y + y confirma pulsando el botón

## 2 Elegir el tipo de alarma

Una vez programada la hora de la alarma, aparecerán los iconos de los 4 tipos de despertador.

Con los botones − y +, selecciona el tipo de alarma que prefieras:



· : despierta a tu hijo con un nuevo descubrimiento divertido, un pequeño reto o un pensamiento positivo cada mañana. Para un despertar más suave, la voz va precedida de 20 segundos de canto de pájaros que aumenta progresivamente. Confirma tu elección con el botón

· 4 melodías numeradas del 2 al 5. Confirma tu elección con el botón

· 4 sonidos de la naturaleza numerados del 6 al 9 (Pájaros en la pradera, Olas del Atlántico, Pájaros en el bosque, Río de los Alpes). Confirma tu elección con el botón

· : modo despertador educativo. A la hora programada, solo se encenderá la luz azul de **Sunny** para indicar a tu hijo que ya puede levantarse **(sin sonido)**. Confirma tu elección con el botón

## 3 Ajustar el volumen de la alarma

Después, pulsa los botones − y + para elegir el volumen de la alarma y confirma con

· ¡Puedes apagar la alarma pulsando cualquier botón!
· Puedes desactivar (o volver a activar) la alarma con una pulsación corta del botón
· Cuando la hora de la alarma aparece en la pantalla, significa que la alarma está activada.
· En caso de corte de corriente, la hora seguirá funcionando gracias a la pila interna. Cuando vuelva la electricidad, la alarma sonará a la hora prevista.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 18-19 29/07/2026 10:44

# Los secretos de Sunny

1. Las alarmas con voz y pensamientos positivos comienzan siempre con 20 segundos de canto de pájaros que aumenta progresivamente.

2. Para volver a escuchar el último pensamiento positivo, pulsa simultáneamente los botones y

La reproducción comenzará con el canto de los pájaros.
Para detenerla en cualquier momento, pulsa cualquier botón.

3. "When you snooze, you lose..."

La función Snooze Zzz existe para esas mañanas más difíciles: solo tienes que pulsar los botones − y + al mismo tiempo para activarla.

Pero el mejor hábito sigue siendo levantarse con la primera alarma: ¡tu cuerpo te lo agradecerá! Si pulsas varias veces los botones − y + simultáneamente, se activará una cuenta atrás (10, 20 o 30 min): es el tiempo que queda antes de que vuelva a sonar la alarma.

4. Si quieres cambiar el idioma, mantén pulsados simultáneamente los botones y . Entonces aparecerá el 1.
Usa los botones ⊖ y ⊕ para seleccionar tu idioma y confirma pulsando el botón .



# Luz nocturna

- Una pulsación corta del botón permite a tu hijo encender o apagar la luz nocturna.
- Una pulsación larga de ese mismo botón activa la luz nocturna y te permite elegir su duración con los botones − y +: 15, 20 o 30 minutos. Confirma tu elección pulsando el botón
- Después, elige la intensidad de la luz (3 niveles) con los botones − y + y confirma tu elección pulsando



- La luz nocturna emite una luz amarilla, diferente de la luz azul del despertador educativo, que indica al niño que ya puede levantarse.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 20-21 29/07/2026 10:44

# La familia Morphée

¿Conoces todos los productos de **Morphée**
que ya acompañan a más de 1 millón de niños y adultos
hacia el bienestar y la relajación?



**Morphée**
dormirse fácilmente
210 sesiones de audio creadas por expertos en sueño



**Petit Morphée**
dormirse fácilmente
192 historias relajantes y melodías suaves creadas por expertos en sueño



**Zen**
gestionar el estrés al instante
72 sesiones de meditación y sofrología de 2 y 5 minutos



**Totem**
divertirse lejos de las pantallas
160 juegos de audio divertidos para hacer en familia o entre amigos



**Sun**
Despertarse con felicidad
365 pensamientos positivos y citas inspiradoras



**Moon**
dormirse bajo las estrellas
Luz nocturna, proyector de estrellas y sonidos relajantes



**Gaby**
el guardián de los sueños
Un peluche reconfortante con melodías suaves y sonidos relajantes





Hola! Hem creat **Sunny** perquè el teu fill
comenci cada dia de bon humor, amb un somriure
i ganes de descobrir coses noves.

**Sunny** és un despertador educatiu: desperta el teu fill amb una llum blava
que li indica que ja es pot llevar i, a més, pot escollir entre:

- 365 descobriments divertits i pensaments positius
- Música suau (4 opcions)
- Sons de la natura (4 opcions)
- Només mode despertador educatiu: la llum blava (sense so)

**Sunny** també acompanya el teu fill a l'hora d'anar
a dormir transformant-se en una **llum de nit**.

Tot l'equip de **Morphée** desitja que el teu fill comenci cada dia
amb un somriure i estrelles als ulls!



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 22-23 29/07/2026 10:44




Hem dissenyat **Sunny** perquè sigui tan senzill i intuïtiu com sigui possible.
Tot i això, et recomanem llegir aquestes pàgines:
t'ajudaran a familiaritzar-te amb el seu funcionament
i a aprofitar al màxim totes les seves funcions.





Guillaume



Charlie

Els fundadors de Morphée tenen un missatge per a vosaltres.

# Índex


Configurar l'hora P27
Configurar l'alarma P28
Els secrets de Sunny P30
Llum de nit P31
La família Morphée P32
Informació legal i crèdits P45
Contacte P45






Coneixes **Sun**, el germà gran de **Sunny** per als adults? Un despertador amb 365 pensaments positius i un simulador d'alba.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 24-25 29/07/2026 10:44

## **Sunny** al detall






# Configurar l'hora

## 1 Escollir el format de 12 h o 24 h

· Mantén premut el botó fins que aparegui "hr 24" parpellejant a la pantalla.

· Després, utilitza els botons − i + per escollir el format que prefereixis (24 h o 12 h) i prem de nou el botó per confirmar.

## 2 Configurar les hores i els minuts

A continuació, ajusta les hores i els minuts amb els botons − i + i confirma cada pas prement el botó





Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 26-27 29/07/2026 10:44

# Configurar l'alarma

· **Sunny** és un despertador educatiu: quan s'activa, la seva base s'il·lumina en blau per indicar al teu fill que ja es pot llevar.

Mantén premut el botó fins que l'hora de l'alarma comenci a parpellejar. Ara pots personalitzar el despertar en 3 passos senzills:

## 1 Configurar l'hora de l'alarma

Ajusta l'hora de l'alarma amb els botons − i + i confirma prement el botó

## 2 Escollir el tipus d'alarma

Un cop programada l'hora de l'alarma, apareixeran les icones dels 4 tipus de despertador.

Amb els botons − i +, selecciona el tipus d'alarma que prefereixis:

· : desperta el teu fill amb un nou descobriment divertit, un petit repte o un pensament positiu cada matí. Per a un despertar més suau, la veu va precedida de 20 segons de cant d'ocells que augmenta progressivament. Confirma la teva elecció amb el botó

· 4 melodies numerades del 2 al 5. Confirma la teva elecció amb el botó

· 4 sons de la natura numerats del 6 al 9 (Ocells al prat, Ones de l'Atlàntic, Ocells al bosc, Riu dels Alps). Confirma la teva elecció amb el botó

· : mode despertador educatiu. A l'hora programada, només s'encendrà la llum blava de **Sunny** per indicar al teu fill que ja es pot llevar **(sense so)**. Confirma la teva elecció amb el botó

## 3 Ajustar el volum de l'alarma

Després, prem els botons − i + per escollir el volum de l'alarma i confirma amb

· Pots apagar l'alarma prement qualsevol botó!
· Pots desactivar (o tornar a activar) l'alarma amb una pulsació curta del botó
· Quan l'hora de l'alarma apareix a la pantalla, vol dir que l'alarma està activada.
· En cas de tall de corrent, l'hora continuarà funcionant gràcies a la pila interna. Quan torni l'electricitat, l'alarma sonarà a l'hora prevista.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 28-29 29/07/2026 10:44

# Els secrets de Sunny

**1** Les alarmes amb veu i pensaments positius comencen sempre amb 20 segons de cant d'ocells que augmenta progressivament.

**2** Per tornar a escoltar l'últim pensament positiu, prem simultàniament els botons ⏱ i ☾

La reproducció començarà amb el cant dels ocells.
Per aturar-la en qualsevol moment, prem qualsevol botó.

**3** "When you snooze, you lose..."

La funció Snooze Zzz existeix per a aquells matins més difícils: només has de prémer els botons − i + alhora per activar-la.

Però el millor hàbit és llevar-se amb la primera alarma: el teu cos t'ho agrairà! Si prems diverses vegades els botons − i + simultàniament, s'activarà un compte enrere (10, 20 o 30 min): és el temps que queda abans que torni a sonar l'alarma.

**4** Si vols canviar l'idioma, mantén premuts simultàniament els botons 🔔 i ☀. Aleshores apareixerà el 1.
Usa els botons ⊖ i ⊕ per seleccionar el teu idioma i confirma prement el botó ⏱.



# Llum de nit

- Una pressió curta del botó ☾ permet al teu fill encendre o apagar la llum de nit.
- Una pressió llarga d'aquest mateix botó activa la llum de nit i et permet escollir-ne la durada amb els botons − i +: 15, 20 o 30 minuts. Confirma la teva elecció prement el botó ☾
- Després, escull la intensitat de la llum (3 nivells) amb els botons − i + i confirma la teva elecció prement ☾



- La llum de nit emet una llum groga, diferent de la llum blava del despertador educatiu, que indica a l'infant que ja es pot llevar.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 30-31 29/07/2026 10:44

# La família Morphée

Coneixes tots els productes de **Morphée** que ja acompanyen més d'1 milió de petits i grans cap al benestar i la relaxació?



**Morphée**
adormir-se fàcilment
210 sessions d'àudio creades per experts del son



**Petit Morphée**
adormir-se fàcilment
192 històries relaxants i melodies suaus creades per experts del son



**Zen**
gestionar l'estrès a l'instant
72 sessions de meditació i sofrologia de 2 i 5 minuts



**Totem**
divertir-se lluny de les pantalles
160 jocs d'àudio lúdics per fer en família o entre amics



**Sun**
Despertar-se amb felicitat
365 pensaments positius i frases inspiradores



**Moon**
adormir-se sota les estrelles
Llum de nit, projector d'estrelles i sons relaxants



**Gaby**
el guardià dels somnis
Un peluix reconfortant amb melodies suaus i sons relaxants







Ciao! Abbiamo creato Sunny perché il tuo bambino possa iniziare ogni giornata con il sorriso, di buon umore e con la voglia di scoprire nuove cose.

**Sunny** è una sveglia educativa: sveglia il tuo bambino con una luce blu che gli indica che è il momento di alzarsi e, inoltre, può scegliere tra:

- 365 scoperte divertenti e pensieri positivi
- Musica rilassante (4 opzioni)
- Suoni della natura (4 opzioni)
- Solo modalità sveglia educativa: luce blu (senza suono)

**Sunny** accompagna il tuo bambino anche al momento della nanna trasformandosi in una **luce notturna**.

Tutto il team di **Morphée** augura al tuo bambino di iniziare ogni giornata con il sorriso e gli occhi pieni di meraviglia!



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 32-33 29/07/2026 10:44




Abbiamo progettato **Sunny** perché fosse il più semplice e intuitivo possibile.
Ti consigliamo comunque di leggere queste pagine:
ti aiuteranno a familiarizzare con il dispositivo e a sfruttare
al meglio tutte le sue funzioni.




Guillaume


Charlie

I fondatori di Morphée
hanno un messaggio per te!

# Indice

Impostare l'ora P37
Impostare la sveglia P38
I segreti di Sunny P40
Luce notturna P41
La famiglia Morphée P42
Note legali e crediti P46
Contatti P46





Conosci **Sun**, il fratello maggiore di **Sunny**
pensato per gli adulti? Una sveglia con
365 pensieri positivi e un simulatore d'alba.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 34-35 29/07/2026 10:44

## **Sunny** da vicino







# Impostare l'ora

### 1 Scegliere il formato 12h o 24h

· Tieni premuto il pulsante finché "hr 24" non appare lampeggiante sullo schermo.

Utilizza poi i pulsanti **−** e **+** per scegliere il formato che preferisci (24h o 12h), quindi premi nuovamente il pulsante per confermare.

### 2 Impostare ore e minuti

Regola quindi le ore e i minuti con i pulsanti **−** e **+** e conferma ogni passaggio premendo il pulsante





Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 36-37 29/07/2026 10:44

# Impostare la sveglia

· **Sunny** è una sveglia educativa: quando si attiva, la sua base si illumina di blu per indicare al tuo bambino che è il momento di alzarsi!

Tieni premuto il pulsante finché l'ora della sveglia non inizia a lampeggiare. Ora puoi personalizzare il risveglio in 3 semplici passaggi:

## 1 Impostare l'ora della sveglia

Regola l'ora della sveglia utilizzando i pulsanti **−** e **+**, quindi conferma premendo il pulsante

## 2 Scegliere il tipo di sveglia

Una volta impostato l'orario della sveglia, compariranno le icone dei 4 tipi di risveglio.

Con i pulsanti **−** e **+**, seleziona il tipo di sveglia che preferisci:



· sveglia il tuo bambino ogni mattina con una nuova scoperta divertente, una piccola sfida o un pensiero positivo. Per un risveglio più dolce, la voce è preceduta da 20 secondi di cinguettio progressivo degli uccelli. Conferma la tua scelta con il pulsante

· 4 melodie numerate da 2 a 5. Conferma la tua scelta con il pulsante

· 4 suoni della natura numerati da 6 a 9 (Uccelli nella prateria, Onde dell'Atlantico, Uccelli nella foresta, Fiume delle Alpi). Conferma la tua scelta con il pulsante

· modalità sveglia educativa. All'ora programmata, si accenderà soltanto la luce blu di **Sunny** per indicare al tuo bambino che è il momento di alzarsi **(senza suono)**. Conferma la tua scelta con il pulsante

## 3 Regolare il volume della sveglia

Premi quindi i pulsanti **−** e **+** per selezionare il volume della sveglia, poi conferma con

· Puoi spegnere la sveglia premendo qualsiasi pulsante!
· Puoi disattivare (o riattivare) la sveglia con una breve pressione del pulsante
· Quando l'ora della sveglia è visibile sullo schermo, significa che la sveglia è attivata.
· In caso di interruzione di corrente, l'orologio continuerà a funzionare grazie alla batteria interna. Quando la corrente tornerà, la sveglia suonerà all'ora prevista.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 38-39 29/07/2026 10:44

# I segreti di Sunny

**1** Le sveglie con voce e pensieri positivi iniziano sempre con 20 secondi di cinguettio progressivo degli uccelli.

**2** Per riascoltare l'ultimo pensiero positivo, premi contemporaneamente i pulsanti e

La riproduzione inizierà con il canto degli uccelli. Per interrompere la sessione in qualsiasi momento, premi un pulsante qualsiasi.

**3** "When you snooze, you lose..."

La funzione Snooze Zzz esiste per le mattine più difficili: basta premere contemporaneamente i pulsanti − e + per attivarla!

Ma la vera buona abitudine è alzarsi già alla prima sveglia: il tuo corpo ti ringrazierà! Premendo più volte contemporaneamente i pulsanti − e +, si attiverà un conto alla rovescia (10, 20 o 30 min): indica il numero di minuti che restano prima del prossimo risveglio.

**4** Se vuoi cambiare lingua, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti e . Apparirà il numero 1.
Usa i pulsanti e per selezionare la tua lingua e conferma premendo il pulsante .



# Luce notturna

- Una breve pressione del pulsante permette al tuo bambino di accendere o spegnere la luce notturna.
- Una pressione prolungata dello stesso pulsante attiva la luce notturna e consente di scegliere la durata con i pulsanti − e +: 15, 20 o 30 minuti.
  Conferma la tua scelta premendo il pulsante
- Scegli quindi l'intensità della luce (3 livelli) con i pulsanti − e + e conferma la scelta premendo



- La luce notturna diffonde una luce gialla, diversa dalla luce blu della sveglia educativa, che indica al bambino che è il momento di alzarsi.



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 40-41 29/07/2026 10:44

# La famiglia Morphée

Conosci tutti i prodotti di **Morphée** che accompagnano già più di 1 milione di grandi e piccoli verso il benessere e il relax?



### Morphée
addormentarsi facilmente
210 sessioni audio create da esperti del sonno



### Petit Morphée
addormentarsi facilmente
192 storie rilassanti e musiche delicate ideate da esperti del sonno



### Zen
gestire lo stress in un attimo
72 sessioni di meditazione e sofrologia da 2 e 5 minuti



### Totem
divertirsi lontano dagli schermi
160 giochi audio divertenti da fare in famiglia o tra amici



### Sun
svegliarsi felici
365 pensieri positivi e citazioni ispiratrici



### Moon
addormentarsi sotto le stelle
Luce notturna, proiettore di stelle e suoni rilassanti



### Gaby
Il guardiano dei sogni
Un peluche rassicurante con dolci melodie e suoni rilassanti





# Legal Information

**Sunny** is covered by the legal warranty against defects in materials and workmanship under normal conditions of use for a period of 2 years. Any return of the product under warranty must receive prior approval from Audiozen. The customer should contact Audiozen's after-sales service, which undertakes to send, at its own expense, a fully functioning replacement product. The AC/DC adapter allows the device to be disconnected; the power outlet must therefore remain easily accessible. The battery must not be exposed to extremely high or low temperatures, or to very low atmospheric pressure, whether during use, storage or transport, as this may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas. Disposing of a battery in fire or a hot oven, or crushing or cutting it, may cause an explosion. Do not attempt to operate the alarm clock with any adapter other than the one provided. The adapter specifications are indicated on the identification label located underneath the alarm clock. This device and its accessories can be recycled. Please dispose of them at a recycling centre or appropriate collection point.

5.0V ⎓ 1.0A

Made in PRC ·
Model: SNYA02 · Rev 1







audiozen

12 Chemin de Beauregard - 13100 Aix-en-Provence - France - www.morphee.co

## Credits

- Content lovingly created by Eloïse Alinat and Emilie Mouthon
- Illustrations and graphic design: Myriam Corréard et Emily Poilane
- Design : agence Fritsch-Durisotti
- Nature sounds recorded and mixed by Arthur Meyer
- Original music by Gilles Maugenest

A question? Feedback? A suggestion?
Or simply want to say hello? :)

**Contact us at** hello@morphee.co



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 42-43 29/07/2026 10:45

# Información legal

**Sunny** cuenta con la garantía legal frente a cualquier defecto de material o de fabricación en condiciones normales de uso durante un periodo de 2 años.Cualquier devolución del producto dentro del marco de la garantía deberá contar previamente con la aprobación de **Audiozen**. El cliente deberá ponerse en contacto con el servicio posventa de **Audiozen**, que se compromete a enviar, sin coste adicional, un producto en perfecto estado de funcionamiento. El adaptador AC/DC permite desconectar el dispositivo; por ello, la toma de corriente debe permanecer fácilmente accesible. La batería no debe exponerse a temperaturas extremadamente altas o bajas ni a una presión atmosférica muy baja, ya sea durante el uso, el almacenamiento o el transporte, ya que esto podría provocar una explosión o una fuga de líquidos o gases inflamables. Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, así como aplastarla o cortarla, puede provocar una explosión. No intentes utilizar el despertador con un adaptador distinto al suministrado. Las características del adaptador figuran en la etiqueta identificativa situada debajo del despertador. Este dispositivo y sus accesorios son reciclables. Llévelo a una tienda o a un punto limpio.

5.0V ⎓ 1.0A

Made in PRC ·
Model: SNYA02 · Rev 1




Consigne de tri pouvant varier localement




Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo commune.

audiozen

12 Chemin de Beauregard - 13100 Aix-en-Provence - France - www.morphee.co

## Créditos

- Contenidos creados con cariño por Eloïse Alinat y Emilie Mouthon
- Ilustraciones y diseño gráfico: Myriam Corréard y Emily Poilane
- Diseño: Agence Fritsch-Durisotti
- Sonidos de la naturaleza grabados y mezclados por Arthur Meyer
- Música original: Gilles Maugenest

¿Alguna pregunta? ¿Comentarios?
¿Alguna sugerencia?¿O simplemente quieres saludar? :)

**Contáctanos en** hola@morphee.co



# Informació legal

**Sunny** disposa de la garantia legal contra qualsevol defecte de material o fabricació en condicions normals d'ús durant un període de 2 anys.Qualsevol devolució del producte dins del marc de la garantia haurà de comptar prèviament amb l'autorització d'**Audiozen**. El client haurà de contactar amb el servei postvenda d'**Audiozen**, que es compromet a enviar, sense cap cost addicional, un producte en perfecte estat de funcionament. L'adaptador AC/DC permet desconnectar el dispositiu; per això, la presa de corrent ha de romandre fàcilment accessible. La bateria no s'ha d'exposar a temperatures extremadament altes o baixes ni a una pressió atmosfèrica molt baixa, ja sigui durant l'ús, l'emmagatzematge o el transport, ja que això podria provocar una explosió o una fuita de líquids o gasos inflamables. L'eliminació d'una bateria al foc o en un forn calent, així com aixafar-la o tallar-la, pot provocar una explosió. No intentis utilitzar el despertador amb un adaptador diferent del subministrat.
Les característiques de l'adaptador figuren a l'etiqueta identificativa situada sota el despertador. Aquest dispositiu i els seus accessoris es poden reciclar. Porta'l a una botiga o a la deixalleria.

5.0V ⎓ 1.0A

Made in PRC ·
Model: SNYA02 · Rev 1




Consigne de tri pouvant varier localement




Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo commune.

audiozen

12 Chemin de Beauregard - 13100 Aix-en-Provence - France - www.morphee.co

## Crédits

- Continguts creats amb afecte per Eloïse Alinat i Emilie Mouthon
- Despertars positius narrats per Gloria Lanuza
- Illustracions i disseny gràfic: Myriam Corréard i Emily Poilane
- Disseny: Agence Fritsch-Durisotti
- Sons de la natura enregistrats i mesclats per Arthur Meyer
- Música original: Gilles Maugenest

Alguna pregunta? Comentaris? Algun suggeriment?
O simplement vols saludar? :)

**Contacta'ns a** hola@morphee.co



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 44-45 29/07/2026 10:45

# Note legali

**Sunny** beneficia della garanzia legale contro qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione in condizioni normali di utilizzo per un periodo di 2 anni. Qualsiasi reso del prodotto nell'ambito della garanzia dovrà essere previamente autorizzato da **Audiozen**. Il cliente dovrà contattare il servizio post-vendita di **Audiozen**, che si impegna a inviare, a proprie spese, un prodotto perfettamente funzionante. L'adattatore AC/DC consente di scollegare il dispositivo; la presa elettrica deve quindi rimanere facilmente accessibile. La batteria non deve essere esposta a temperature estremamente alte o basse, né a una pressione atmosferica molto bassa, durante l'utilizzo, lo stoccaggio o il trasporto, poiché ciò potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. Lo smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo, così come lo schiacciamento o il taglio della stessa, può provocare un'esplosione. Non tentare di utilizzare la sveglia con un adattatore diverso da quello fornito.
Le caratteristiche dell'adattatore sono riportate sull'etichetta identificativa situata sotto la sveglia. Questo dispositivo e i suoi accessori possono essere riciclati. In negozio oppure presso un centro di raccolta.

5.0V ⎓ 1.0A

Made in PRC ·
Model: SNYA02 · Rev 1




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consigne de tri pouvant varier localement




Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo commune.

audiozen

12 Chemin de Beauregard - 13100 Aix-en-Provence - France - www.morphee.co

# Crediti

- Contenuti creati con amore da Eloïse Alinat e Emilie Mouthon
- Illustrazioni e grafica: Myriam Corréard e Emily Poilane
- Design: Agence Fritsch-Durisotti
- Suoni della natura registrati e mixati da Arthur Meyer
- Musiche originali: Gilles Maugenest

Una domanda? Un feedback? Un suggerimento?
O vuoi semplicemente salutarci? :)
**Contattaci all'indirizzo** bonjour@morphee.co



Sunny_Livret-EN_SP_CT_IT-120x125mm_Planches-DEF.indd 46-47 29/07/2026 10:45

morphée
Breathe & Shine

# sunny

